



## CONSEJOS DE MANTENIMIENTO ESQUÍ

### EL ENCERADO

El encerado es una etapa esencial de la preparación: cuanto más en contacto con la nieve esté la suela, más se desliza, es la razón por la cual la cera sirve para evacuar rápidamente las gotitas de agua (creadas por el calentamiento entre la suela y la nieve) para aumentar el deslizamiento y acelerar el esquí.

Observación: es importante esperar a que la cera impregne la suela y se enfríe antes de limpiarla.

#### CONSEJOS **wed'ze**

Cuanto más se enceran los esquís o el snowboard, más se deslizan sea cual sea el tipo de nieve.

### LA PREPARACIÓN

La preparación de sus esquís o de su snowboard no se resume solo en el encerado y el afilado sino que existen diversos productos que permiten facilitar el mantenimiento y la optimización del deslizamiento: goma para cantos, desencerador, ceras, cepillo, lima...

#### CONSEJOS **wed'ze**

Unos esquís o un snowboard cuidados con regularidad duran más tiempo.

### EL AFILADO

El afilado se hace sobre toda la longitud del canto para un desgaste uniforme de éste.

En los esquís y snowboards actuales, toda la longitud del canto sirve para la curva. NO hay sentido obligatorio (espátula-talón) para el afilado.

Unos esquís o un snowboard cuidados con regularidad duran más tiempo.

#### CONSEJOS **wed'ze**

Unos cantos bien afilados permiten una práctica más precisa y más agradable.

### MANTENIMIENTO

- Encerar regularmente para conservar y mejorar los resultados de deslizamiento de sus esquís
- Reparación de los choques con el fin de evitar un eventual desgarro de los cantos
- Secar los esquís (trapo de algodón) tras utilización con el fin de evitar la formación de óxido en los cantos
- Al finalizar la temporada, encerar sus esquís y solicitar que no rasquen la cera con el fin de almacenar los esquís en unas condiciones óptimas.

