



UTILIZACIÓN DE LOS BLOQUEOS RÁPIDOS

El bloqueo permite asegurar la sujeción en posición de las ruedas en el cuadro y la horquilla. Para un mantenimiento eficaz, es necesario ajustar la tuerca de reglaje (1) de manera a obtener una fuerza de cierre de la palanca de bloqueo (2) suficiente, con un mínimo de 12 daN mini (unos 12 Kg). Para aumentar la fuerza de cierre: gire la tuerca de reglaje en el sentido de las agujas de un reloj, y a la inversa para reducir la fuerza.

Nota: En caso de duda, consulte a uno de los técnicos de la tienda

